

AROMASHELL

by | par AromaHouse™

1) Remove dish from protective bubble bag. Place the dish on the ceramic heater and apply 3 to 10 drops of essential oil.

2) Turn ON the diffuser and KEEP LID FULLY OPEN when the diffuser is in use.

1) Retirer la coupe en métal de l'emballage. Mettre la coupe sur la céramique chauffante et y verser 3 à 10 gouttes d'huile essentielle.

2) Mettre le diffuseur en marche (ON) et GARDER LE COUVERCLE OUVERT lors de l'utilisation.

1) Retire el plato de la bolsa protectora. Ponga el plato sobre el calentador de cerámica y aplique de 3 a 10 gotas de esencia en aceite.

2) Encienda el difusor y mantenga la tapa completamente abierta cuando el difusor esté en uso.

CARE: Allow the dish to cool before removing for cleaning. Remove and clean the dish between uses and before changing the essential oil fragrance. Use a mild soap. Rinse and dry thoroughly before returning the dish to the diffuser. Use a damp cloth to clean the interior of the lid.

ENTRETIEN : Enlever et nettoyer la coupe entre les utilisations et lorsque vous désirez diffuser une autre huile essentielle. Nettoyer la coupe avec du savon et sécher avant de la remettre sur le diffuseur. Note : Laisser la coupe refroidir avant de la nettoyer. L'intérieur du couvercle doit être nettoyer avec un linge humide.

CUIDADO: Dejar que el plato se enfrie antes de removerlo para limpiar. Remover y limpiar entre usadas y antes de cambiar el aceite fragancia. Usar javon suave. Secar y regresarlo hasia lo difucido. Usar un trapo remojado para limpiar el interior de la tapa.

ELECTRIC AROMATHERAPY DIFFUSER

Perfect for home, work or travel

DIFFUSEUR D'AROMATHÉRAPIE ÉLECTRIQUE

Parfait pour pour la maison, le bureau ou les voyages

DIFUSOR DE AROMATERAPIA ELÉCTRICA

Perfecto para el hogar, el trabajo o los viajes



WARNING: Always keep the lid open when operating diffuser. Never put oil on ceramic heater or plastic base. Use metal cup provided with maximum 10 drops of oil for diffusion.

AVERTISSEMENT : Toujours garder le couvercle ouvert lorsque de diffuseur est utilisé. Ne jamais mettre d'huile directement sur la plaque chauffante ou sur la base de plastique. Verser un maximum de 10 gouttes d'huile dans le contenant en métal fourni pour diffusion.

AVISO : Mantener siempre la tapa abierta mientras utilse el difusor. No poner el aceite directamente sobre la cerámica o la base plástica. Utilisar el recipiente metálico adjunto con un máximo de 10 gotas de aceite para la difusion.